

Regia partner



PROCEDURA DI RESET DEL SINGOLO LETTO REGIA



ATTENZIONE: togliere corrente fino allo spegnimento del led sul trasformatore (circa 20 secondi), poi reinserire la spina nella presa.



1° STEP

Premere contemporaneamente i due tasti della 4° fila.



2° STEP

Mantenendo i tasti soprastanti premuti, avvicinarsi al magnete. Dopodiché, rilasciare i tasti.



3° STEP

Premere contemporaneamente i due tasti della 1° fila fino ad udire il segnale acustico. Poi, avvicinare il comando al magnete, senza premere nulla, aspettando un ulteriore bip acustico.

4° STEP

Per motivi di sicurezza, la pulsantiera è ora bloccata. Ciò è riscontrabile dai LED arancioni accesi sui lucchetti.

Di seguito viene descritta la procedura di sblocco.

La procedura di sblocco della pulsantiera è la seguente:

- 1) premere il tasto sinistro della 2° fila;
poi
- 2) premere il tasto sinistro della 3° fila;
poi
- 3) premere il tasto sinistro della 4° fila;
poi
- 4) premere il tasto sinistro della 1° fila.

Senza più premere nulla, aspettare il bip acustico per conferma della modalità letto singolo. Ora il letto è pronto per l'uso.

Nel caso in cui si volessero sbloccare le ultime due funzioni situate in basso sulla pulsantiera, premere, dopo la sequenza sopra descritta, i relativi tasti sinistri.

Per utilizzare la pulsantiera, avvicinarla ancora una volta al magnete oppure attendere 10 secondi.

Per abilitare la seconda pulsantiera, ripetere la sequenza descritta in questo 4° step.